



Инструкция по установке  
короб стелс для Lada  
Granta Liftback

---

# Содержание

Состав комплекта : .....	1
Этапы установки: .....	1
Результат : .....	3
По всем вопросам обращаться: .....	3

## Состав комплекта :

- Короб Стелс 1шт;
- Болт М6 40мм 1шт;
- Болт М6 80мм 1шт;
- Шайба М6 4шт;
- Гайка резьбовая 1шт;
- Гайка М6 2шт;
- Терминал;
- Уплотнитель.



## Этапы установки:

1. В нужном нам крыле убираем клипсу (сначала выкручиваем саморез, после достаем клипсу) на месте будущего крепления (см. рисунок 1).



Рисунок - 1

2. В пластике отверстие рассверливаем, чтобы помещался болт.
3. Вставляем болт с тыльной стороны, с использованием шайбы. С лицевой стороны тоже ставим шайбу и накручиваем гайку.
4. Теперь вставляем короб в крыло, он должен плотно прилегать к обшивке (можно наживить первый болт).
5. Через отверстие в коробе в нижней стенке отмечаем второе крепление.
6. Убираем короб. Делаем отверстие в отмеченном месте (9мм сверло). Рекомендуем обработать его антикоррозийным покрытием и закрепить в него резьбовую заклепку. (см. рисунок 2 и 3)



Рисунок - 2



Рисунок - 3

7. Вставляем короб в крыло. Затягиваем оба крепления. Проверяем надежность фиксации, короб не должен «шататься».

## 8. Устанавливаем сабвуфер:



РЕКОМЕНДУЕМ  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ  
ДИНАМИКА В КОРОБЕ: ВИНТЫ И  
МЕБЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ



!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!

## Результат :



**Приятного прослушивания !**

**По всем вопросам обращаться:**

e-mail: [draiv\\_2003@mail.ru](mailto:draiv_2003@mail.ru)

сайт: [www.DRIVE-61.ru](http://www.DRIVE-61.ru)

сайт: [www.drive-korob.ru](http://www.drive-korob.ru)

VK: [vk.com/driveaudio](https://vk.com/driveaudio)

VK: [vk.com/club56230245](https://vk.com/club56230245)

тел. +7 (86365) 4-31-11

сот. тел. +7 (918) 551-38-71