Инструкция по установке короб стелс Kia Cerato 3

Содержание

Состав комплекта : 1
Этапы установки: 1
Результат : 3
По всем вопросам обращаться: 3

Состав комплекта :

- Короб Стелс 1шт;
- Болт М6 100 мм 1 шт.;
- Болт М6 40 мм 1 шт.;
- Шайба М6 3 шт.;
- Гайка М6 2 шт.;
- Резьбовая заклепка 1 шт.;
- Терминал;
- Уплотнитель;

Этапы установки:

1. В правой ниши багажнике, снимаем заглушку на обивке и в отверстие (см. рисунок 1) вставляем болт М6 100 мм , с внутренней стороны авто надеваем шайбу и закручиваем гайку.

Рисунок – 1

2. Ставим короб в нишу. Плотно прижимаем «стелс» к обивке. Наживляем шайбу с гайкой на болт из 1 пункта инструкции с внутренней стороны короба.
3. Через нижнее отверстие в коробе, отмечаем на металле, где будем просверливать отверстие под резьбовую заклепку.
4. Убираем короб. В отмеченном месте сверлим отверстие 9 мм (отверстие рекомендуем обработать антикоррозийным спреем), устанавливаем в него резьбовую заклепку.

Рисунок - 2

5. Устанавливаем короб в нишу. При установке рекомендуем Болт М6 100 мм направлять рукой, чтобы он легко попал в отверстие в коробе.. После того как болт пройдет в отверстие , наживите гайку. После наживите нижнее крепление. Если требуется поддавите короб в нишу крыла, чтобы между короб и обшивкой не было ни каких зазоров.
6. Затягиваете болты в обоих точках крепления. Делайте это умеренно, чтобы не повредить металл и обивку !
7. Проверяем надежность фиксации, короб должен плотно «сидеть» и не двигаться при «шатании».
8. Устанавливаем динамик, при установке сабвуфера необходимо монтажное отверстие проклеить уплотнителем идущем в комплекте. Так же при установке сабвуфера:

!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!

Результат:

Приятного прослушивания !

По всем вопросам обращаться:

email: operator.drive@mail.ru

сайт: www.drive-korob.ru

VK: vk.com/club56230245

тел. +7 (86365)4-31-11

сот.тел. +7 (918) 551-38-71