

Инструкция по эксплуатации

Накачивание шин:



Снимите защитный колпачок с ниппеля шины.



Установите ножной насос на ровную устойчивую поверхность.



Установите быстронакидной наконечник на ниппель шины и закрепите его, опустив рычажок в положение А.



Начинайте производить накачивание, следите за изменением давления по манометру.



Когда необходимый уровень давления будет достигнут, снимите быстронакидной наконечник с ниппеля шины, переместив рычажок в положение В. Установите защитный колпачок на ниппель шины.

Для накачивания шин велосипедов, спортивных мячей или других надувных изделий, требуется подобрать подходящую насадку-адаптер из приложенного набора, находящегося в специальном кармане для хранения.



Предупреждение

Производите накачивание строго в пределах диапазона измерений! Соблюдайте давление, рекомендованное производителем транспортного средства, или другого надувного изделия.



Дополнительные насадки-адаптеры



Технические характеристики:

Размеры:	340x120x100 мм
Размер рабочего цилиндра:	120x52 мм
Длина шланга:	550 мм
Диапазон измерений манометра:	0-7 ATM (0-125 PSI)

В комплекте:

2 насадки-адаптера	для резиновых надувных изделий
1 насадка-адаптер	для шин велосипедов
1 насадка-адаптер	для спортивных мячей