



## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**РУЛЕВОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  
(ИНФРАКРАСНЫЙ)  
ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ  
РЕСИВЕРОВ MYSTERY  
СЕРИИ MCD/MAR**

# **RC-50**



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Совместим со следующими моделями ресиверов Mystery:

MAR-404U/MAR-616U/MAR-707U/MAR-717U/MAR-818U/MAR-909U/  
MAR-919U/MAR-929U

MCD-567MPU/MCD-571MPU/MCD-573MP/MCD-576MP/MCD-  
583MPU/MCD-596MPU

MCD-646MPU/MCD-664MPU/MCD-695MPU/MCD-788MPU/MCD-  
798MPU/MCD-798MPU

Не поддерживаются следующие модели ресиверов Mystery:

MAR-303U/MAR-606U/MAR-808U

MCD-575U/MCD-590U/MCD-591U/MCD-671U/MCD-672U/MCD-  
958MPU/MCD-959MPU


Не поддерживаются DVD-проигрыватели.

Вышеприведенные списки не являются исчерпывающими.

Уточняйте совместимость конкретной модели с RC-50 у продавца

## УПРАВЛЕНИЕ ПУЛЬТОМ ДУ

1. **BAND** Кнопка выбора частотного диапазона
2. **⏮** Кнопка перехода к предыдущей звуковой дорожке/радиостанции
3. **MODE** Кнопка выбора режимов работы
4. **SEL** Кнопка подтверждение выбора
5. **⏭** Кнопка перехода к следующей звуковой дорожке/радиостанции
6. **V-** Кнопка уменьшения громкости
7. **V+** Кнопка увеличения громкости
8. **⏻** Кнопка отключения звука
9. **⏻** Кнопка включения/отключения ресивера
10. **SCN** Кнопка сканирования принимаемых радиостанций
11. **▶** Кнопка начала воспроизведения/приостановки воспроизведения




## КРЕПЛЕНИЕ ПУЛЬТА НА РУЛЬ АВТОМОБИЛЯ

1. Закрепите держатель на внутренней стороне автомобильного руля при помощи растягивающейся крепежной ленты и липкого крепления.

2. Установите пульт на держателе.

3. Закрепите пульт таким образом, чтобы его сигнал беспрепятственно достигал датчика


приема сигнала ресивера.



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


1. Не устанавливайте пульт на системы подушек безопасности.
  2. Не устанавливайте пульт в местах, препятствующих управлению рулевым колесом и рычагом переключения передач.
  3. Не прикрепляйте пульт к внешней стороне рулевого колеса.
- Несоблюдение мер безопасности может привести к несчастному случаю или дорожно-транспортному происшествию.



## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

### ЗАМЕНА ЛИТИЕВОЙ БАТАРЕИ:

1. Откройте крышку (G) отсека для элемента питания на пульте ДУ.




3. Установите батарею СК2032 (I) в отсек знаком (+) вверх.



2. Извлеките защитную пленку (H) вместе с батареей (I) из отсека.




4. Закройте крышку отсека (G).



1. Откройте крышку (G) отсека для элемента питания.



2. При помощи остроконечного неметаллического предмета (J) извлеките элемент питания (I) из отсека.



## **ВНИМАНИЕ:**

Не заряжайте, не разбирайте, не нагревайте или не бросайте батарею в огонь.

Используйте только литиевую батарею (CR2025, 3В). Запрещено использовать батарею другого типа.

Не касайтесь батареи металлическими предметами.

Для утилизации использованного элемента питания следуйте рекомендациям соответствующей организации вашего региона.

При установке элемента питания соблюдайте полярность.

Храните литиевую батарейку вдали от детей. В случае проглатывания незамедлительно обратитесь к врачу.

## **Условия гарантии.**

Настоящая гарантия действительна при следующих условиях:

Все поля в гарантийном талоне заполнены правильно (имеются дата продажи, печать и подпись продавца, подпись покупателя).

Гарантийное обслуживание осуществляется только при предоставлении неоспоримых доказательств, подтверждающих, что гарантийный срок не истек.

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев, но не более 24 месяцев со дня производства.
2. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.
3. Ремонт производится в стационарной мастерской Сервисного Центра при предъявлении полностью и правильно заполненного

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

гарантийного талона.

4. Гарантия не включает в себя установку, настройку на транспортном средстве владельца, периодическое техническое обслуживание (чистку аудио-видео головок, удаление пыли и т.п.), элементы питания.
5. Замену Изделия или возврат денег Сервисный Центр не производит.
6. Не подлежат гарантийному ремонту Изделия с дефектами, возникшими вследствие:
  - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
  - неправильной установки или транспортировки;
  - действия третьих лиц или непреодолимой силы;
  
  - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
  - повреждений животными;
  - ремонта или внесенных конструктивных изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
  - отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих телекоммуникационных и кабельных сетей;
  - подачи на динамики мощности большей, чем предусмотрено изготовителем;
  - использования изделия в промышленных или коммерческих целях.
7. Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.

Продавец гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет торговое предприятие

**ПУЛЬТ ДУ НА РУЛЬ**

**Mystery RC-50**

Дата продажи \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

число, месяц прописью, год

Продавец \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

подпись или штамп

Штамп магазина \_\_\_\_\_

## **ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА**

### **Единая справочная служба:**

тел. 8-800-100-20-17 [service@mysteryelectronics.ru](mailto:service@mysteryelectronics.ru)

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте **[www.mysteryelectronics.ru](http://www.mysteryelectronics.ru)**

Производитель: Мистери Электроникс Лтд.  
Адрес: КНР, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23,  
Грейт Игл Центр  
Сделано в КНР

Дата изготовления: 06.2011 г